?. ??????, ?????????? ?????, 125?4
+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Jaecoo J7 I

????: **2 119 000 ???.**

???????????: **1.6 ?. 7AMT (186 ?.?.) 4WD**

???????? ?????????????: **?????**

??????????? ??????????????:

????? **4500**

?????? **1865**

?????? **1680**

???????? ????, ??: **2672**

???????? ????? ?????, ??: **1582**

?????? ????? ?????, ??: **1604**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **412**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1332**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ????????: **??????**

????????, ?.?.: **186**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.6**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.9**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **186**

??????????? ?????, ??: **1709**

???????????? ?????, ??: **2024**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **275 ??? 4000**

????? ?????????: **412**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ????????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????????????? ??????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????? ?? ??????? ????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

?????????

* ??????? «????????»
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????????? ????

???????

* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????

* ??????? 12V
* ?????-????????
* ???????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ?????? ???????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????? ??????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????

????????

* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????????? ???????? ????????????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ?????????? ???????? ???????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ???????? ????????? ????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ???????????? ??????? ??? ?????????

???????

* ??????????? ????????? ??????