?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Jetour X70 Plus I

????: **1 589 000 ???.**

???????????: **1.6 ?. 7AMT (190 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4749**

??????: **1900**

??????: **1720**

???????? ????, ??: **2720**

???????? ????? ?????, ??: **1600**

?????? ????? ?????, ??: **1605**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **438**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1688**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **190**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.9**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.3**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.7**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **204**

?????????? ?????, ??: **1647**

???????????? ?????, ??: **2195**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **290 ??? 4000**

????? ?????????: **438**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????? ?? ??????? ????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ????????

?????????

* ???????? ?? ??????
* ????????????? ????? 19" ? ?????? 245/45 R19
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ?????? ??????? ????????
* ?????????? ???????? ???????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ??????? "???-???????"
* ????????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ??????-???????? ???????????

* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ???????? ??????

????????

* ????????????? ???????? ???????????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????????? ????????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????