?. ??????, ?????????? ?????, 125?4
+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Tank 700 I

????: **7 899 000 ???.**

???????????: **3.0 ?. 9???? (354 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

??????????? ??????????????:

?????: **5090**

??????: **2061**

??????: **1952**

???????? ????, ??: **3000**

???????? ????? ?????, ??: **1742**

?????? ????? ?????, ??: **1757**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **490**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1601**

????? ?????????? ????, ?: **100**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **3**

??????? ????? ?????????, ??3: **2993**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **9**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **354**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **17**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.9**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **12.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.8**

??????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **249**

?????????? ?????, ??: **2890**

???????????? ?????, ??: **3315**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **560 ??? 3500**

??????? CO2, ?/??: **287**

????? ?????????: **490**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ?????
* ????????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ?????????? ????????
* ????????????????????? ??????

?????????

* ???????????????? ????
* ???????????? ??????
* ?????????????? ????????? ???
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????
* ???????? ????
* ???????? ?? ?????
* ???????? ????????

???????

* ??????? 12V
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ????????????????????? ????
* ??????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ???????????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? "???-???????"
* ?????????? ??????
* ?????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ???????? ???????? ???????
* ?????? ???????? ???????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ?????-????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????-???????? ???????????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????????????????????????? ??????

????????

* ?????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????????? ?????? ? ?????? ??????
* ?????????????? ???????? ????????????????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????????? ????????? ??????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ???????????
* ??????? ? ????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ????????????????? ?????? ???????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ??????? ????????????? ???????????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????????????

???????

* ??????????? ????????? ??????