?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

# SWM G01 I

## ????: **1 459 000 ???.**

## ???????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.?.) FWD**

## ???????? ????????????: **?????**

### ?????????? ??????????????:

?????: **4610**

??????: **1855**

??????: **1740**

???????? ????, ??: **2750**

???????? ????? ?????, ??: **1575**

?????? ????? ?????, ??: **1575**

????? ?????????? ????, ?: **52**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **139**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.5**

???????????? ????????, ??/?: **180**

?????????? ?????, ??: **1625**

???????????? ?????, ??: **1925**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **212 ??? 4000**

### ?????? ??????????:

**????????????**

* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)

* ??????? ?????????????? ? ???????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ???????????????????? ??????? (ASR)
* ???????????
* ???????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ???????????????????? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)

**?????????**

* ?????????????? ????????? ???
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????
* ???????? ?? ?????

**???????**

* ???????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? 12V
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? 360°
* ?????????????????????????? ??????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-????????? 1-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ???????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????

**????????**

* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????????? ?????? ???????
* ?????? ???????????
* ???????? ?????????

**?????**

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose

**?????**

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ????????????? ????????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ??????-???????