?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

BAIC BJ40 I ????

????: **2 915 000 ???.**

???????????: **2.0D ?. 8???? (162 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **?????????**

??????????? ??????????????:

?????: **4645**

??????: **1925**

??????: **1871**

???????? ????, ??: **2745**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1610**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **532**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **965**

????? ?????????? ????, ?: **75**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1968**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **162**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **14.48**

???????????? ????????, ??/?: **160**

???????? ???????, ??: **210**

??????????? ?????, ??: **2140**

???????????? ?????, ??: **2565**

??????? CO2, ?/??: **223**

????? ?????????: **532**

?????? ??????????:

???????????

* ???????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ???????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????????? ?????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ?????????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????-????????
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????? ??????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????????? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????

????????

* ???????????? ????????? ??????

* ?????????????? ?????? ???????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ???????? ?????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????