?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Haval F7x II

????: **2 045 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 7AMT (192 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **????? ????**

?????????? ??????????????:

?????: **4780**

??????: **1890**

??????: **1707**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1631**

?????? ????? ?????, ??: **1640**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **376**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1278**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **192**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.6**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.4**

???????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **191**

?????????? ?????, ??: **1795**

???????????? ?????, ??: **2255**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **320 ??? 4000**

????? ?????????: **376**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????
* ????????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ??????????? ????????? ??? ???????? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ????????????????????? ??????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ???????????? ????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ??????

???????

* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ?????????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? "???-???????"
* ?????????? ?????-????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????? ??????
* ???????????? ???????
* ?????????? ??????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????? 360°
* ?????????? ???????? ???????

* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????????????? ???????? ???????

????????

* ?????????????? ?????? ???????
* ??????????? ????????? ??????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ?????? ???????????
* ?????????????? ???????? ????????????????
* ??????? ?????????? ??????? ??????
* ???????? ?????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

?????

* ????????? ??????????
* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ??????? ?????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ??????? ??????? ?????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????