?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

# Lada Niva Travel I ????

## ????: **804 000 ???.**

## ???????????: **1.8 ?. 5???? (90 ?.?.) 4WD**

## ???????? ????????????: **???????**

## ?????????? ??????????????:

?????: **4099**

??????: **1804**

??????: **1690**

???????? ????, ??: **2450**

???????? ????? ?????, ??: **1466**

?????? ????? ?????, ??: **1456**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **320**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **650**

????? ?????????? ????, ?: **58**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **??????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.8**

??????? ????? ?????????, ??3: **1774**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????????**

?????????? ???????: **5**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **90**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.9**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **16.2**

???????????? ????????, ??/?: **150**

???????? ???????, ??: **220**

?????????? ?????, ??: **1465**

???????????? ?????, ??: **1860**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **153 ??? 3800**

## ?????? ??????????:

### ???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ?????? ??????? ?????????
* ??????????? ?????
* ??????? «???-???????»
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
* ??????? ???????????? ????????

### ?????????

* ???????? ?????
* ???????? ?? ?????
* ????? 15
* ???????????? ????????

### ???????

* ???????????????? ??????? (ABS)
* ????????????? ??????? ??????
* ??????? 12V
* ????? (???????? ??????)
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ??????
* ????????? ????
* ??????????? ???? ?? ??????
* ??????????? ??????????? ????
* ???????????

### ????????

* ????????????? ?????? ???????
* ?????? ?????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????

### ?????

* ???????????????

### ?????

* ???????? ???????-???????