?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

KIA Sorento IV ????

????: **7 792 000 ???.**

???????????: **2.5 ?. 8??? (281 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **??????? (7 ????)**

?????????? ??????????????:

?????: **4815**

??????: **1900**

??????: **1695**

???????? ????, ??: **2815**

???????? ????? ?????, ??: **1646**

?????? ????? ?????, ??: **1637**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **705**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1793**

????? ?????????? ????, ?: **67**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **2497**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **281**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.5**

???????????? ????????, ??/?: **215**

???????? ???????, ??: **176**

?????????? ?????, ??: **1755**

???????????? ?????, ??: **2155**

????. ????????? ??????, ??? ??/???: **422 ??? 1700 - 4000**

????? ?????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????????????????? ??????
* ????????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ??????

?????????

* ???????? ?? ?????
* ???????????? ??????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????????????? ????
* ???????????? ????

???????

* ?????????????????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ???????????? ???????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? 12V
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ?????????????? ??????? ??????

* ?????????????????????? ????????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????? ??????
* ?????????? ???????? ???????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ?????? ??????? ????????
* ???????? ?????? ???????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????????????????? ??????? (ABS)

????????

* ???????????? ????????? ??????
* ???????? ??????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ???????????
* ?????? ??? ???????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????