?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

# KIA Sorento IV ????

## ????: **7 552 000 ???.**

## ???????????: **2.5 ?. 8??? (281 ?.?.) 4WD**

## ???????? ????????????: **????? (7 ????)**

## ?????????? ??????????????:

?????: **4815**

??????: **1900**

??????: **1695**

???????? ????, ??: **2815**

???????? ????? ?????, ??: **1646**

?????? ????? ?????, ??: **1637**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **705**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1793**

????? ?????????? ????, ?: **67**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **2497**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **281**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.5**

???????????? ????????, ??/?: **215**

???????? ???????, ??: **176**

?????????? ?????, ??: **1755**

???????????? ?????, ??: **2155**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **422 ??? 1700 - 4000**

????? ?????????: **705**

## ?????? ??????????:

### ???????????

* ????????????????? ??????
* ???????????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

### ?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ????????????????? ????
* ???????????? ????

### ???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????-????????
* ??????? 12V
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ?????????????????????? ??????
* ??????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????? ??????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????

* ????????????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ?????????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????? ??????
* ?????????? ???????? ???????

**????????**

* ???????????? ????????? ??????
* ???????? ?????????
* ?????? ???????????
* ???? (???????? ??????)
* ???????? ??????? ? ?????????? ??????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ????????????????? ?????? ???????

**?????**

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose

**?????**

* ?????? ?????/?????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????