



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **7 552 000** ???.

?????????: **2.5 ?.** **8??? (281 ??.) 4WD**

????????? ??????????: **????? (7 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1793**

????? ?????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2.5**

?????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

????????? ??????: ??????

????????????? ??????: **8**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **281**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **9.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ????: **9.5**

????????????? ?????????, ?/? : **215**

????????? ??????, ??: **176**

????????????? ??????, ??: **1755**

?????????? ?????, ??: **2155**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : **422 ??? 1700 - 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ??????????? ?????
- * ??????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ?????????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX

??????????

- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????????????????? ???????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????
- * ?????????????????? ????

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????-?????????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ???????
- * ????????? ?????? ????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????? ????????? ?????????????? ???????
- * ????????? ??????? ??????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ??????????????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?
- * ??????? ??????? ??? ??????

- * ?????????????
- * ??????? ??????
- * ?????? ?????? ??????
- * ??????? ???????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ?????????? ???????? ???????
- * ??????? ??????
- * ??????????? ???????? ???????

????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ???????????
- * ??????? ?????????????
- * ??? (????????? ??????)
- * ?????????? ???????? ? ??????????? ???????????
- * ?????????? ?????????????? ?????????????
- * ?????????????????? ??????? ???????

?????

- * ?????????????? ???????? ? ??-???????
- * ?????????????? ?????????????? Bose

?????

- * ??????? ?????/?????
- * ?????????????? ????????? ??? ??????????
- * ??????? ??????????? ? ??????
- * ?????????? ??????????? ????