



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **7 427 000** ???.

?????????: **2.5 ?.** **8???** (**281 ?.?.**) **4WD**

????????? ??????????: **?????** (**5** ????)

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1793**

????? ??????????? ????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

????????? ??????: ??????

????????????? ??????: **8**

??? ??????: ????????

?????????, ?.?: **281**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **9.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **9.5**

????????????? ?????????, ?/? : **215**

????????? ??????, ??: **176**

????????????? ?????, ??: **1755**

?????????? ?????, ??: **2155**

?????. ??????? ??????, ??? ??/???: **422 ??? 1700 - 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ??????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ?????????
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX

????????

- * ??????????????? ????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ??????????????????? ????
- * ??????????????? ????

????????

- * ??????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ?????????? ???????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ???????
- * ????????? ?????? ????????? ??????
- * ??????????? ?????????? ??????????
- * ??????-?????????
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-?????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????

- * ??????????????????????
- * ?????????????????????
- * ??????
- * ?????????????????
- * ?????????????????
- * ?????????????????
- * ?????????????????
- * ?????????????????

??????

- * ?????????????????
- * ?????????????????
- * ?????????????
- * ?????????????????????
- * ?????????????????????
- * ?????????????????????
- * ??? (????????????)
- * ?????????????

????

- * ????????????? ?-??????

????

- * ??????????????
- * ?????????????????
- * ?????????????
- * ?????????????