?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

KIA Sorento IV ????

????: **7 427 000 ???.**

???????????: **2.5 ?. 8??? (281 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **????? (5 ????)**

?????????? ??????????????:

?????: **4815**

??????: **1900**

??????: **1695**

???????? ????, ??: **2815**

???????? ????? ?????, ??: **1646**

?????? ????? ?????, ??: **1637**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **705**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1793**

????? ?????????? ????, ?: **67**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **2497**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **281**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.5**

???????????? ????????, ??/?: **215**

???????? ???????, ??: **176**

?????????? ?????, ??: **1755**

???????????? ?????, ??: **2155**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **422 ??? 1700 - 4000**

????? ?????????: **705**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????
* ???????????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ?????????????? ????
* ???????????? ????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ???????? ???????
* ??????? 12V
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ??????????????????????? ??????

* ??????????????????????? ????????
* ??????????????????????? ??????? ??????
* ?????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ?????? ??????? ????????

????????

* ???????????? ????????? ??????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ??????? ? ?????????? ??????????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ???????????

?????

* ???????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ????????? ????
* ?????? ?????/?????