



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **7 092 000 ???.**

?????????: **2.5 ?. 8??? (281 ??.) 4WD**

????????? ??????????: **???? (7 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1793**

????? ???????????? ????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

????????? ??????: ??????

????????????? ??????: **8**

??? ??????: ????????

?????????, ??: **281**

????????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

????????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **9.2**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.5**

????????????? ?????????, ?/? : **215**

????????? ??????, ??: **176**

????????????? ?????, ??: **1755**

?????????? ?????, ??: **2155**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : **422 ??? 1700 - 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ??????????? ?????
- * ??????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ????????????? ??????
- * ??????? ????????????? ????????
- * ??????? ????????????? ?????????
- * ??????? ????????????? ?????????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ?????????
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????????

- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????????? ?? ?????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????????????? ????
- * ?????????????????? ????

????????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ??????-?????????
- * ??????????? ???????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????

- * ?????????? ???????? ????????????? ????????
- * ??????????????? ??????? ???????
- * ????????? ??????? ????????
- * ????????? ?????????? ???????
- * ??????? ???????

????????

- * ??????????????? ??????? ????????
- * ??????? ??????????????
- * ??? (???????? ???????)
- * ????????? ?????????? ? ????????????? ???????????
- * ????????? ???????????
- * ????????? ????????????? ?????????????

?????

- * ????????????? ????????? ? ??-????????

?????

- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ?????????? ? ???????
- * ?????????? ??????????? ????