



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34  
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **6 962 000** ???.

?????????: **2.5 ?.** **8??? (281 ??.) 4WD**

????????? ?????????????: **???? (5 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1793**

????? ?????????????? ????, ??: **67**

????????? ???????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ???????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ??????????: ??????????????, ????????????

????????? ??????????: ??????????????, ????????????

?????? ???????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **2497**

??? ??????????: **??????**

????????? ?????????: **??????**

????????????? ?????????: **8**

??? ?????????: **?????????**

?????????, ??: **281**

????????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

????????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **9.2**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ????: **9.5**

????????????????? ??????????, ?/? : **215**

????????????? ?????????, ??: **176**

????????????????? ??????, ??: **1755**

?????????? ?????, ??: **2155**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : **422 ??? 1700 - 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????:

**????????????**

- \* ?????????????????? ??????
- \* ?????????????
- \* ?????????????
- \* ??????????? ?????
- \* ?????? ????????? ? ?????
- \* ??????? ??????? ??? ??????
- \* ??????? ????????????? (ESP)
- \* ??????? ?????????????? ???????
- \* ??????? ?????????????? ????????
- \* ??????? ?????????????? ?????????
- \* ?????????? ?????? ?????? ??????
- \* ?????????????????????? ??????? (ASR)
- \* ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- \* ??????????? ?????????
- \* ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- \* ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

**??????????**

- \* ?????????????????? ?????????? ??????
- \* ?????????? ?? ?????
- \* ??????????????? ??????
- \* ??????????????????? ?????
- \* ?????????????????? ?????

**????????**

- \* ?????????????????? ??????? (ABS)
- \* ?????????? ?????????? ???????
- \* ??????? 12V
- \* ?????????????? ?????????? ??????? ?? ??????
- \* ?????????????????????? ??????? ????????
- \* ??????? ?????? ?????????? ??????
- \* ?????????????????????????????? ?????????
- \* ??????-?????????
- \* ??????????? ???????
- \* ?????????????????? ??????
- \* ??????-????????? 2-??????
- \* ??????? ??????? ??? ?????
- \* ?????????????? ????? ?? ?????? ? ?? ??????
- \* ??????????????? ?????? ??????????
- \* ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- \* ?????????????????????????????? ??????
- \* ?????????????????????????? ??????? ??????

- \* ?????????? ???????? ????????????? ????????
- \* ??????????????? ??????? ???????
- \* ????????? ??????? ????????
- \* ????????? ?????????? ???????
- \* ??????? ???????

**????????**

- \* ??????????????? ??????? ????????
- \* ??????? ??????????????
- \* ??? (???????? ???????)
- \* ????????? ?????????? ? ????????????? ???????????
- \* ????????? ???????????
- \* ????????? ????????????? ?????????????

**?????**

- \* ????????????? ????????? ? ??-????????

**?????**

- \* ??????? ??????/?????
- \* ??????? ?????????? ? ???????
- \* ????????? ??????????? ????