



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **6 602 000** ???.

?????????: **2.5 ?. 8??? (281 ??.) 4WD**

????????? ?????????????: **??????? (7 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

??????? ????, ??: **2815**

??????? ????? ?????, ??: **1646**

????? ????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1793**

????? ?????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): **????????? ??????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????? ??????????????**

????????? ?????????: **?????????????, ??????????**

?????? ?????????: **?????????????, ??????????**

????? ?????????, ??: **2.5**

??????? ?????? ?????????, ???: **2497**

??? ?????????: **??????**

??????? ??????: **?????**

??????????? ??????: **8**

??? ??????: **????????**

?????????, ??: **281**

??????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

??????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????? ??????? ??????, ?/100 ??: **9.2**

??????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.5**

????????????? ?????????, ?/? : **215**

????????? ??????, ??: **176**

????????????? ??????, ??: **1755**

?????????? ?????, ??: **2155**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : **422 ??? 1700 - 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????
- * ????????????? ??????
- * ??????? ????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????-????????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ?????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ??????????? ?????????? ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ???????

- * ??????? ??????
- * ????? (?????? ?????)
- * ?????? ??????? ?????
- * ??????? ??????? ??????

???????

- * ?????????????? ?????? ??????
- * ?????? ???????????
- * ??????? ??????? ? ?????????? ??????????
- * ??????? ??????????
- * ??????? ??????????? ???????????

?????

- * ??????????? ?????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ????