



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **6 352 000 ???.**

?????????: **2.5 ?. 8??? (281 ??.) 4WD**

????????? ??????????: **??????? (5 ????)**

?????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

??????? ???, ??: **2815**

??????? ????? ?????, ??: **1646**

????? ????? ?????, ??: **1637**

??????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **1793**

????? ?????????? ???, ??: **67**

??????? ??????? (???, ??????): **??????? ??????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **??????? ??????????????**

????????? ?????????: **???????????, ??????????**

?????? ?????????: **???????????, ??????????**

????? ?????????, ??: **2.5**

??????? ?????? ?????????, ???: **2497**

??? ?????????: **??????**

??????? ??????: **?????**

??????????? ??????: **8**

??? ??????: **????????**

?????????, ??: **281**

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

?????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **9.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.5**

????????????? ?????????, ?/? : **215**

????????? ??????, ??: **176**

????????????? ?????, ??: **1755**

?????????? ?????, ??: **2155**

?????. ??????? ??????, ??? ??/???: **422 ??? 1700 - 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????
- * ????????????? ??????
- * ??????? ????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????-?????????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ?????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ?????????
- * ????????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ??????
- * ??????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-????????
- * ?????????? ?????????? ??? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
- * ?????????? ??????? ??????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????? ??????? ? ??????

- * ??????? ??????
- * ???? (?????? ?????)
- * ?????? ??????? ??????
- * ??????? ??????? ??????

???????

- * ?????????????? ?????? ??????
- * ?????? ???????????
- * ??????? ??????? ? ?????????? ??????????
- * ??????? ??????????
- * ??????? ??????????? ???????????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ????