



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **3 822 000 ???.**
?????????: **2.5 ?. 6???? (179 ??.) 4WD**
????????? ??????????: **??????? (5 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**
?????: **1900**
?????: **1695**
??????? ????, ??: **2815**
??????? ????? ?????, ??: **1646**
????? ????? ?????, ??: **1637**
????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **705**
????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **910**
????? ?????????? ????, ??: **67**
????????? ??????? (???, ??????): **????????? ??????????????**
??????? ??????? (???, ??????): **?????????**
????????? ?????????: **?????????????, ??????????**
??????? ?????????: **?????????????, ??????????**
????? ?????????, ??: **2.5**
??????? ?????? ?????????, ????: **2497**
??? ?????????: **???????**
??????? ??????: **????????**
????????????? ??????: **6**
??? ??????: **???????**
?????????, ?..: **179**
????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **10.3**
??????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ???.: **10.3**
????????????? ?????????, ??/? : **195**
????????? ??????, ??: **176**
????????????? ?????, ??: **1755**
????????????? ?????, ??: **2155**
?????. ????????? ??????, ??? ??/??? : **225 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????
- * ????????????? ??????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ????????????????????? ??????
- * ??????????????
- * ????????????????????? ?????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????????

- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ????????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

????????

- * ?????????????????????? ????????? (ABS)
- * ??????-?????????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ?????????
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????? ??????
- * ??????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ????????? ??? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ??????????? ?????????? ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????? ???????
- * ?????? (????????? ??????)

* ?????? ?????? ??????

* ??????? ??????? ???????

???????

* ?????????????? ?????? ???????

* ?????? ????????????

* ??????? ??????? ? ?????????? ??????????

* ??????? ??????????

* ??????? ?????????? ??????????

?????

* ?????????? ?????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????/?????

* ?????? ?????????? ? ??????

* ??????? ?????????? ????