



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **4 012 000** ???.

?????????: **2.5 ?.** **6???? (179 ??.) 4WD**

????????? ??????????: **???? (5 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ????? ?????, ??: **1646**

?????? ????? ?????, ??: **1637**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **910**

????? ?????????? ????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

????????? ??????: ???????

????????????? ??????: **6**

??? ??????: ???????

?????????, ?..: **179**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ???.: **10.3**

????????????? ?????????, ??/? : **195**

????????? ??????, ??: **176**

????????????? ?????, ??: **1755**

????????????? ?????, ??: **2155**

?????. ????????? ??????, ??? ??/??? : **225 ??? 4000**

????? ?????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ??????????? ?????
- * ??????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?? ?????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ?????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ??????-?????????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ?????????? ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ??????? ??????

* ??????? ?????? ???????

* ??????? ???????? ???????

* ?????? ??????

????????

* ?????????????? ?????? ???????

* ?????? ?????????????

* ??? (???????? ??????)

* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

* ????????? ??????????

* ????????? ????????????? ???????????

?????

* ????????????? ??????? ? ??-????????

?????

* ??????? ??????/?????

* ??????? ?????????? ? ???????

* ????????? ?????????? ????