



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **4 112 000 ???.**

????????????: **2.5 ?. 6???? (179 ??.) 4WD**

????????? ?????????????: **???? (7 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ?????, ??: **1646**

?????? ?????? ?????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **910**

?????? ?????????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ??????????????, ??????????

????????? ?????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: ???????

????????? ??????: ???????

????????????? ??????: **6**

??? ??????: ???????

?????????, ?..: **179**

?????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.3**

????????????? ?????????, ??/??: **195**

????????? ??????, ??: **176**

????????????? ?????, ??: **1755**

????????????? ?????, ??: **2155**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??? **225 ??? 4000**

????? ?????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ??????????? ?????
- * ??????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ??????????
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?? ?????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

?????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ?????????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????????
- * ??????-?????????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ?????????????? ?????? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????? ??????? ??????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ?????????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????

* ??????? ?????? ???????

* ??????? ???????? ???????

* ?????? ??????

????????

* ?????????????? ?????? ???????

* ?????? ?????????????

* ??? (???????? ??????)

* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

* ????????? ??????????

* ????????? ????????????? ???????????

?????

* ????????????? ??????? ? ??-????????

?????

* ??????? ??????/?????

* ??????? ?????????? ? ???????

* ????????? ?????????? ????