



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **4 217 000 ???.**
?????????: **2.5 ?. 6???? (179 ??.) 4WD**
????????? ??????????: **????? (5 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**
?????: **1900**
?????: **1695**
????????? ????, ??: **2815**
????????? ?????? ?????, ??: **1646**
?????? ?????? ?????, ??: **1637**
????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**
????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **910**
????? ??????????? ????, ??: **67**
????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????
????????? ??????? (???, ??????): ??????????
????????? ?????????: ????????????, ??????????
????????? ?????????: ????????????, ??????????
?????? ??????????, ??: **2.5**
????????? ?????? ?????????, ????: **2497**
??? ?????????: ???????
????????? ??????: ???????
????????????? ??????: **6**
??? ??????: ???????
?????????, ?..: **179**
????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **10.3**
?????? ?? 0 ?? 100 ??/? , ???.: **10.3**
????????????? ?????????, ??/? : **195**
????????? ??????, ??: **176**
????????????? ?????, ??: **1755**
????????????? ?????, ??: **2155**
?????. ?????????? ??????, ??? ??/??? : **225 ??? 4000**

????? ??????????: 705

????? ??????????:

??????????

* ?????????????????? ???????

* ???????????

* ???????????

* ?????????? ??????

* ?????? ????????? ? ??????

* ?????? ?????? ??? ??????

* ??????? ????????????? (ESP)

* ?????? ?????????????? ????????

* ??????? ?????????????? ??????????

* ?????????????? ??????? ???????

* ??????? ?????????????? ???????????

* ?????????? ?????? ?????? ??????

* ?????????????????????? ??????? (ASR)

* ?????? ????????????? ??????? (??????)

* ?????????? ??????????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ????? (HSA)

* ?????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

* ????????? ????????? ??????? (???????? ???) ISOFIX

?????????

* ?????????????????? ?????????? ????????

* ?????????????????

* ??????? ?? ?????

* ?????????????????????????????

* ????????????? ???? ?

???????

* ?????????????????? ?????? (ABS)

* ?????????? ?????????? ??????????

* ??????? 12V

* ?????????? ?????????? ?????????? ?? ???????

* ?????????????????????? ?????????? ??????????

* ??????? ?????? ?????????? ????????

* ?????????? ?????????? ?????????????? ??????????

* ?????-????????

* ?????????? ??????

* ?????????????? ??????

* ??????-???????? 2-??????

* ??????? ??????? ??? ??????

* ?????????? ???? ? ? ????? ? ?? ??????

* ?????????????? ?????? ????????????

* ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection

* ?????????????????? ??????

* ?????????????????? ????????

* ?????????????????? ???????

- * ?????? ??????
- * ?????????????? ?????? ??????
- * ???????? ???????? ????????
- * ???????? ?????? ????????
- * ??????? ???????? ??????
- * ??????? ???????? ????????

????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ????????
- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????? ???????? ? ??????????? ????????????
- * ???? (????????? ????????)
- * ??????? ??????????????

?????

- * ?????????????? ???????? ? ??-?????????

?????

- * ??????? ??????????? ? ????????
- * ??????????????? ???????? ??? ????????????
- * ?????????? ???????????? ????
- * ??????? ??????/?????