



?. ?????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34

KIA Sorento IV ????

????: **4 662 000** ???.

?????????: **2.5 ?. 6???? (179 ??.) 4WD**

????????? ??????????: **??????? (7 ????)**

????????????? ??????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ???, ??: **2815**

????????? ????? ?????, ??: **1646**

?????? ????? ?????, ??: **1637**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **910**

????? ?????????? ???, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): **????????? ??????????????**

????????? ??????? (???, ??????): **?????????**

????????? ?????????: **?????????????, ??????????**

?????? ?????????: **?????????????, ??????????**

????? ?????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ?????????, ????: **2497**

??? ?????????: **???????**

????????? ??????: **?????????**

????????????? ??????: **6**

??? ??????: **???????**

?????????, ??: **179**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **10.3**

????????????? ?????????, ??/??: **195**

????????? ??????, ??: **176**

????????????? ?????, ??: **1755**

????????????? ?????, ??: **2155**

?????. ????????? ??????, ??? ??/??? **225 ??? 4000**

????? ?????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????????????
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????? ?????????
- * ??????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ??????? ??? ??????

??????????

- * ?????????? ?? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ??????????????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

?????????

- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-?????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ????????? 12V
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????? ?????????? ??????? ? ? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ??????
- * ??????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????????
- * ????????? ?????? ?????????? ??????

* ?????????????????????? ??????? ???????

* ?????? ??????

* ?????????? ?????????? ??????????

* ??????? ??????? ???????

* ?????? ????????? ???????

* ?????? ??????? ????????

* ??????? ??????? ????????

* ????????? ????????? ????????????? ?????????

* ?????????????????? ??????? (ABS)

????????

* ?????????? ?????????? ???????

* ??????? ??????? ? ??????????? ???????????

* ?????????? ?????? / ????????? ???????

* ???????? ?????????????? ??????????????

* ?????????????? ?????? ????????

* ???? (???????? ?????)

* ?????? ????????????

* ?????? ??? ???????

* ??????? ??????????

?????

* ?????????? ?????? ? ??-???????

?????

* ?????????? ??????? ??? ??????????

* ?????? ?????????????? ??????????????

* ?????? ?????/?????

* ?????? ?????????? ? ???????

* ?????? ????????? ???? ?

??????

* ?????????? ?????????? ???????