+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Belgee X50 I

????: **1 379 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (150 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4330**

??????: **1800**

??????: **1609**

???????? ????, ??: **2600**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **330**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **330**

????? ?????????? ????, ?: **45**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1477**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **7.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.4**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.4**

???????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **180**

?????????? ?????, ??: **1415**

???????????? ?????, ??: **1715**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **255 ??? 4000**

????? ?????????: **330**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ???????????
* ???????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ????????????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????? ??????

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? "???-???????"
* ?????-????????
* ??????? 12V
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ??????????????????????? ??????
* ??????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ???? ?????????????????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ???????? ??????
* ??????-???????? 1-??????
* ????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ?????? 360°
* ??????? ????? ???????? ??????

????????

* ???????????? ???????? ?? ??????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????
* ?????????????? ???????? ???????????????
* ???????????? ????????? ??????
* ?????????????? ?????? ???????
* ?????????????? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ???????? ??????-???????

???????

* ??????????? ????????? ??????