?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 152-01-20
+7 (495) 152-01-20

# Haval Jolion I ????

## ????: **1 959 000 ???.**

## ???????????: **1.5 ?. 7AMT (150 ?.?.) 4WD**

## ???????? ????????????: **?????+**

### ?????????? ??????????????:

?????: **4472**

??????: **1874**

??????: **1581**

???????? ????, ??: **2700**

???????? ????? ?????, ??: **1577**

?????? ????? ?????, ??: **1597**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1133**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1133**

????? ?????????? ????, ?: **55**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.4**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.8**

???????????? ????????, ??/?: **185**

???????? ???????, ??: **190**

?????????? ?????, ??: **1625**

???????????? ?????, ??: **1965**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **230 ??? 4400**

????? ?????????: **1133**

## ?????? ??????????:

### ???????????

* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ???????????
* ?????????? ?????
* ??????? ????????????? ????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????????????? ??????
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????? ?????? ???

### ?????????

* ???????????? ????
* ???????????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????????
* ??????? ??????? ????

### ???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ???????? ???????
* ??????? "???-???????"
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ???????????? ???????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????

* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ??????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ?????????? ???????? ???????

**????????**

* ??????????? ????????? ??????
* ????????????? ???????? ???????????????
* ?????? ???????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ????????????? ?????? ???????

**?????**

* ??????????? ??????? ? ??-???????

**?????**

* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ????????????
* ????????????? ?????????? ???????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

**???????**

* ??????????? ????????? ??????