?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 152-01-20
+7 (495) 152-01-20

BAIC X55 I

????: **1 185 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???????**

??????????? ??????????????:

?????: **4620**

??????: **1886**

??????: **1680**

???????? ????, ??: **2735**

???????? ????? ?????, ??: **1615**

?????? ????? ?????, ??: **1625**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **350**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **350**

????? ?????????? ????, ?: **53**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **7.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **7.8**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **180**

??????????? ?????, ??: **1625**

???????????? ?????, ??: **1970**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **305 ??? 4250**

????? ?????????: **350**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? (ESP)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????
* ????????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????? ??????
* ????????????????? ??????? ??????
* ??????????????????????? ??????? ??????
* ??????????????????????????? ????????
* ??????????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????? ?????????? ????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ?????-????????

????????

* ?????????????? ?????? ???????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ?????????? ???????????
* ???????? ?????????

?????

* ?????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ???????? ??????-???????

???????

* ??????????? ????????? ??????