?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 152-01-20
+7 (495) 152-01-20

BAIC X55 I

????: **1 575 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4620**

??????: **1886**

??????: **1680**

???????? ????, ??: **2735**

???????? ????? ?????, ??: **1615**

?????? ????? ?????, ??: **1625**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **350**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **350**

????? ?????????? ????, ?: **53**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **7.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **7.8**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **180**

?????????? ?????, ??: **1625**

???????????? ?????, ??: **1970**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **305 ??? 4250**

????? ?????????: **350**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????
* ????????????
* ??????????? ?????
* ??????? ????????????? ????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ???????? ???????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????????? ??????????? ????
* ????????????? ?????? ?????????

* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ??????? ??????
* ?????? ??????? ????????
* ???????? ???????? ???????

????????

* ????????????? ?????? ???????
* ??????? ?????????? ??????? ??????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ?????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????????? ????????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ???????-???????
* ??????? ????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????