?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

Jetour T2 I

????: **2 034 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 7AMT (245 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **????????**

?????????? ??????????????:

?????: **4785**

??????: **2006**

??????: **1880**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1685**

?????? ????? ?????, ??: **1695**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **580**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1494**

????? ?????????? ????, ?: **70**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **245**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.6**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.7**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **220**

?????????? ?????, ??: **1915**

???????????? ?????, ??: **2215**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **375 ??? 4000**

????? ?????????: **580**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ???????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????????? ??????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

?????????

* ???????? ?? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ????????????? ????????? ???

???????

* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ?????-????????
* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ?????? ???????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????????????????? ??????

* ?????????????????????? ????????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????

????????

* ?????? ???????????
* ???????? ?????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????????? ????????? ??????
* ????????????? ???????? ???????????????
* ????????????? (???????? ??????)
* ???????? ??????????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ???????? ????????? ????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ??????-???????

???????

* ??????????? ????????? ??????