?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

BAIC X75 I

????: **1 589 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4745**

??????: **1892**

??????: **1715**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1602**

?????? ????? ?????, ??: **1616**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **410**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **410**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.6**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.6**

???????? ???????, ??: **200**

?????????? ?????, ??: **1700**

???????????? ?????, ??: **2095**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **300 ??? 4250**

????? ?????????: **410**

?????? ??????????:

???????????

* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????????????? ? ???????????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ????????????
* ????????????
* ?????????? ?????
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ???????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ??????? ???????? ??????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? "???-????????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????????????????? ??????
* ?????? ??????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????

* ?????? ??????? ????????

????????

* ???????? ??????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ?????????? ???????? ???????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????