?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

Oting Paladin I

????: **2 899 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (218 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **??????**

?????????? ??????????????:

?????: **4882**

??????: **1850**

??????: **1815**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1570**

?????? ????? ?????, ??: **1570**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1000**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1643**

????? ?????????? ????, ?: **73**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1997**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **218**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9**

???????????? ????????, ??/?: **160**

???????? ???????, ??: **215**

?????????? ?????, ??: **1890**

???????????? ?????, ??: **2501**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **360 ??? 4000**

????? ?????????: **1000**

?????? ??????????:

???????????

* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ?????????????? ????????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????? "???-???????"
* ????????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 1-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????? ??????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ????????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????

????????

* ???????? ?????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????????????? (???????? ??????)

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ????????????? ???????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ????????? ????