?. ??????, ?????????? ?????, 125?4
+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

Jaecoo J8 I

????: **2 819 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 7AMT (249 ?.?.) 4WD**

???????? ?????????????: **?????**

?????????? ??????????????:

?????: **4820**

??????: **1930**

??????: **1710**

???????? ????, ??: **2820**

???????? ????? ?????, ??: **1638**

?????? ????? ?????, ??: **1641**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **717**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2012**

????? ?????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ????????: **??????**

????????, ?.?.: **249**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.5**

???????????? ????????, ??/?: **205**

???????? ???????, ??: **210**

?????????? ?????, ??: **1929**

???????????? ?????, ??: **2445**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **385 ??? 4000**

????? ?????????: **717**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ?????????? ????????
* ????????????????? ??????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ????????????? ???????? ??????
* ???????? ????????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ??????? ??? ?????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? 12V
* ?????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ???????????? ???????
* ?????????? ??????
* ?????? 360°
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ??????? ??????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????? ???????? ???????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ?????-????????

????????

* ???????????? ????????? ??????
* ???????? ?????????
* ????????????????? ???????? ???????????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ????????????????? ?????? ???????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ??????? ??????? ??????? ?????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ????????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????

* ?????? ????????? ? ??????

* ???????????? ??????? ??? ?????????

* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????