?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

Haval H3 I

????: **2 095 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **?????+**

?????????? ??????????????:

?????: **4520**

??????: **1875**

??????: **1745**

???????? ????, ??: **2710**

???????? ????? ?????, ??: **1583**

?????? ????? ?????, ??: **1593**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **493**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1298**

????? ?????????? ????, ?: **55**

???????? ??????? (???, ??????): **????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.6**

???????????? ????????, ??/?: **175**

???????? ???????, ??: **196**

?????????? ?????, ??: **1780**

???????????? ?????, ??: **2130**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **270 ??? 4000**

????? ?????????: **493**

?????? ??????????:

???????????

* ???????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ?????? ????????? ????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ???????? ?????? ???????
* ?????????????????????????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????? ??????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????

* ?????????? ?????-????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????????????? ???????? ??????????????????
* ???????????? ????????? ??????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????/?????
* ?????????????? ???????? ??????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ???????-???????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????