?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Belgee X70 I

????: **1 929 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????+**

?????????? ??????????????:

?????: **4544**

??????: **1831**

??????: **1713**

???????? ????, ??: **2670**

???????? ????? ?????, ??: **1560**

?????? ????? ?????, ??: **1550**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **378**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **378**

????? ?????????? ????, ?: **58**

???????? ??????? (???, ??????): **????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1477**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.9**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **171**

?????????? ?????, ??: **1780**

???????????? ?????, ??: **2080**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **300 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **163**

????? ?????????: **378**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ????????????? ? ???????????
* ???????????
* ???????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ???????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ??????
* ???????? ?? ?????

???????

* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ???????? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????

* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ??????? ??????
* ????????????? ???? ??????????????????
* ???????? ?????? ???????
* ???????? ???????? ???????

????????

* ????????????? ?????? ???????
* ????????????? ???????? ??????????????????
* ?????? ???????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????????? ????????? ??????
* ???????? ?????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????