

?. ?????, ????????? ?????, 125?4

EXEED

+7 (495) 487-36-36

+7 (495) 487-36-36

Exeed LX NEW

????: **3 525 000 ???.**

?????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ??.) FWD**

???????? ??????????: **Premium**

???????????? ??????????????:

?????: **4520**

?????: **1848**

?????: **1669**

???????? ???, ??: **2650**

???????? ?????, ??: **1570**

?????? ?????, ??: **1570**

???????????? ????? ????????? ?????????, ??: **412**

???????????? ????? ????????? ?????????, ??: **1113**

????? ?????????? ???, ??: **51**

???????? ??????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

???????? ?????????: ???????????, ??????????

?????? ?????????: ???????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

???????? ?????? ?????????, ????: **1598**

??? ?????????: ???????

???????? ?????????: ???????

???????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

????????, ??: **150**

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **9.7**

?????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: **6**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **10.3**

???????????? ?????????, ?/? : **191**

????????? ??????, ??: **175**

???????????? ?????, ??: **1559**

???????????? ?????, ??: **1897**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : 275 ??? 3800

?????? CO2, ?/? : 168

????? ????????? : 412

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ????????????? ??????
- * ??????? ?????? ?? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX
- * ?????????? ?????????? ?????? (????????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ??????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ? ??????????)
- * ??????????? ??????????

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????? ?????????? ????
- * ??????????????? ??????

????????

- * ???????? "???-???????"
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ???????
- * ??????????????? ?????????
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ?????????
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ??????? 360°
- * ??????????????? ???????
- * ??????? ?????????? ??????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ??????? ?????????? ?? ??????
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ? ??????

- * ????????????? ?????? ??????????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ??????? ??????? (HBA)
- * ????????? ??????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????????

????????

- * ?????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ?????????????????????
- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????????? ?????? / ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????? (????????? ???????)
- * ?????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????????
- * ??????? ??????????????

??????

- * ??????????? ??????????????
- * ?????????????? ????????? ? ??-?????????

??????

- * ?????????? ?????????????????? ??????????????????
- * ??????? ??????????? ? ???????
- * ?????????? ?????????????? ?????
- * ??????? ??????/??????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????

????????

- * ?????????????? ?????????????? ???????