?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

Jetour X70 I ???? 2

????: **1 560 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4743**

??????: **1900**

??????: **1720**

???????? ????, ??: **2720**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1650**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **434**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1680**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **147**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.3**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **13**

???????????? ????????, ??/?: **180**

?????????? ?????, ??: **1586**

???????????? ?????, ??: **1934**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **210 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **184**

????? ?????????: **434**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ?????? ??? ??????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????????????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ?????????? ?????

?????????

* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????

???????

* ????????????? ?????? ?????????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????? "???-???????"
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????? 12V
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????? 360°
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????? ??????

* ?????????????????????? ????????

????????

* ?????????????? ?????? ???????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????????? ???????? ???????????????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ???????? ??????-???????

???????

* ??????????? ????????? ??????