?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Exeed RX I

????: **3 238 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (249 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4775**

??????: **1920**

??????: **1671**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1641**

?????? ????? ?????, ??: **1642**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **660**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1783**

????? ?????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **249**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.2**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.6**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **187**

?????????? ?????, ??: **1923**

???????????? ?????, ??: **2265**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **385 ??? 4000**

????? ?????????: **660**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????????? ?????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????
* ??????? ???????????? ???????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ????????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? «?????-????» (????????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ????????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ?????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ????????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ???????
* ??????? 12V
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ???????? ?????? ???????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????????? ??????? ??????
* ????????????????????????? ????????

* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ?????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????????? ????
* ?????? ??????? ????????
* ?????? ??????? ??????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????? ??????
* ???????????? ???????
* ?????????? ??????
* ?????????? ???????? ???????

????????

* ???????????? ???????????? ????????? ??????
* ???????? ?????????
* ????????????????? ???????? ??????????????????
* ??????? ? ????????
* ?????? ???????????
* ???? (???????? ??????)
* ????????????????? ?????? ???????
* ?????????? ?????? ???????
* ???????? ??????????? ???????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose
* ????????? ??????????

?????

* ??????? ????????????????? ????????????
* ???????? ????????? ????
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ????????????????? ???????? ??????

???????

* ??????????? ????????? ??????