?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

SWM G01F I

????: **1 831 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **?????**

?????????? ??????????????:

?????: **4670**

??????: **1855**

??????: **1725**

???????? ????, ??: **2750**

???????? ????? ?????, ??: **1575**

?????? ????? ?????, ??: **1560**

????? ?????????? ????, ?: **52**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **139**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.5**

???????????? ????????, ??/?: **180**

?????????? ?????, ??: **1625**

???????????? ?????, ??: **1925**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **212 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ????????????????? ??????
* ?????????? ?????? ?????? ??????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????????????? ? ???????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ????????????
* ????????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ???????

?????????

* ???????? ?? ?????
* ???????? ?? ??????
* ?????????????? ????????? ???
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ???????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ?????? ???????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ?????????????????????????? ??????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 1-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????? 360°
* ?????????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????

????????

* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ????????????? ???? (???????? ??????)

* ?????????????? ?????? ???????
* ?????? ???????????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ??????? ??????? ??????? ?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ???????? ??????-???????