?. ??????, ?????????? ?????, 125?4
+7 (495) 068-38-34
+7 (495) 068-38-34



Evolute i-SPACE I

????: **2 290 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. CVT (177 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4760**

??????: **1865**

??????: **1710**

???????? ????, ??: **2785**

???????? ????? ?????, ??: **1585**

?????? ????? ?????, ??: **1580**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **187**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2125**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????**

?????????? ???????: **1**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **177**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **5.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **7.4**

???????????? ????????, ??/?: **165**

???????? ???????, ??: **180**

??????????? ?????, ??: **1780**

???????????? ?????, ??: **2305**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **300 ??? 4500**

????? ?????????: **187**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ???????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????? ??????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ??????

???????

* ????????????????? ???????? ???????
* ??????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ??????? ????? ???????? ??????
* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????????????????????? ????????
* ?????? ??????

* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????? ???????? ???????
* ?????? 360°

????????

* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ?????? ??? ???????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ???????? ?????????
* ????????????? ?????? ???????
* ????????????? ???? (???????? ??????)

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????