?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

KIA Carnival IV ????

????: **6 998 000 ???.**

???????????: **3.5 ?. 8???? (249 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **Limousine**

?????????? ??????????????:

?????: **5155**

??????: **1995**

??????: **1775**

???????? ????, ??: **3090**

???????? ????? ?????, ??: **1746**

?????? ????? ?????, ??: **1746**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **627**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2905**

????? ?????????? ????, ?: **72**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **3.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **3470**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **249**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.5**

???????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **182**

?????????? ?????, ??: **2080**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **331 ??? 5000**

??????? CO2, ?/??: **235**

????? ?????????: **627**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ???????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ????????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ???????? ?????????? (VSM)
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ??????? ?????????????? ? ????????????

?????????

* ???????????? ????
* ???????????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ???????????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ?????? ??????
* ??????? "???-???????"
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? 12V
* ??????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ????????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ???????? ???????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ??????-???????? ???????????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)

* ?????????????????????? ????????
* ?????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ???????? ?????? ???????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ????????????? ??????
* ?????????? ??????
* ???????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????? ??????? ????????

????????

* ???????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????????? ???????? ????????????????
* ?????????????? ?????? ? ?????? ??????
* ?????????? ?????? ???????
* ?????? ??? ???????
* ???? (???????? ??????)
* ???????? ?????????
* ?????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????????? ????????? ??????

?????

* ?????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ?????? ?????/?????
* ???????? ????????? ????
* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ?????????????????? ?????? ???????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????

???????

* ??????????? ????????? ??????