?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

Hyundai Mufasa I

????: **2 867 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 6???? (160 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???**

?????????? ??????????????:

?????: **4475**

??????: **1850**

??????: **1665**

???????? ????, ??: **2680**

???????? ????? ?????, ??: **1617**

?????? ????? ?????, ??: **1624**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **451**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1381**

????? ?????????? ????, ?: **54**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1999**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **160**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.9**

???????????? ????????, ??/?: **187**

???????? ???????, ??: **147**

?????????? ?????, ??: **1440**

???????????? ?????, ??: **1910**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **193 ??? 4500**

????? ?????????: **451**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ???????????
* ?????????? ?????
* ???????????? ? ???????? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? (ESP)

?????????

* ???????????? ????
* ?????????????? ????????? ???
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????? 360°
* ????????????? ???????
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? 12V
* ??????? ??????????? ?????? ??????? ?????????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ?????????? ?????-????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ????????????????????? ??????? ??????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ??????-???????? 1-??????
* ????????????? ??????

* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????? ??????

????????

* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ?????????
* ?????? ?????
* ???????????? ????????? ??????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ??????? ????????????? ????????????
* ????????????? ?????????? ???????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????