?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

# Haval F7x II

## ????: **1 845 000 ???.**

## ???????????: **2.0 ?. 7AMT (192 ?.?.) 4WD**

## ???????? ????????????: **???????**

### ?????????? ??????????????:

?????: **4780**

??????: **1890**

??????: **1707**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1631**

?????? ????? ?????, ??: **1640**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **376**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1278**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **192**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.6**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.4**

???????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **191**

?????????? ?????, ??: **1795**

???????????? ?????, ??: **2255**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **320 ??? 4000**

????? ?????????: **376**

## ?????? ??????????:

### ???????????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????? ??????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

### ?????????

* ???????????? ????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ??????

### ???????

* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ?????-????????
* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????????????????? ????????
* ????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ??????

* ?????????????? ??????? ??????

## ????????

* ?????????????? ???????? ???????????????????
* ???????? ?????????
* ?????? ???????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????????? ????????? ??????
* ?????????????? ?????? ???????

## ?????

* ????????? ??????????
* ??????????? ??????? ? ??-???????

## ?????

* ???????? ????????? ????
* ???????? ??????-???????
* ?????? ????????? ? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????????????? ???????? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ??????? ??????? ?????

## ???????

* ??????????? ????????? ??????