?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

XCite X-Cross 8 I

????: **2 019 000 ???.**

???????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **?????? 4WD**

?????????? ??????????????:

?????: **4740**

??????: **1860**

??????: **1705**

???????? ????, ??: **2710**

???????? ????? ?????, ??: **1582**

?????? ????? ?????, ??: **1604**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **193**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2101**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.9**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.4**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.6**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.5**

???????????? ????????, ??/?: **195**

???????? ???????, ??: **190**

?????????? ?????, ??: **1734**

???????????? ?????, ??: **2216**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **275 ??? 3800**

????? ?????????: **193**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????????? ????????
* ????????????
* ?????????? ?????
* ????????????
* ??????? «???-???????»
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????????? ??????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????????? ????

???????

* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ?????-????????
* ??????? 12V
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ??????, ???????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????? 360°
* ????????? ????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????? ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ????????
* ??????????????????????? ??????

* ?????????????????????????? ????????
* ?????? ????? ? ?????? ?????
* ?????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????

????????

* ?????? ?????? ???????????
* ???????? ???????????? ????????????
* ???????? ?????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????? ???????????
* ?????????????? ???????? ????????????????
* ?????????????? ?????? ???????

?????

* ???????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????????????? ???????? ??????

???????

* ???????????? ????????? ??????