?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

KIA Seltos I ????

????: **2 089 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. CVT (149 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4390**

??????: **1800**

??????: **1600**

???????? ????, ??: **2630**

???????? ????? ?????, ??: **1575**

?????? ????? ?????, ??: **1560**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **753**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1778**

????? ?????????? ????, ?: **50**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1999**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **149**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.1**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.3**

???????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **185**

?????????? ?????, ??: **1405**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **179 ??? 4500**

??????? CO2, ?/??: **137**

????? ?????????: **753**

?????? ??????????:

???????????

* ???????????
* ????????????????? ??????
* ?????????? ????????
* ?????????? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? «???-???????»
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????? ?????? ??? (BSD)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ?????? ???????? ? ?????

?????????

* ????????????? ???????? ??????
* ???????????? ????????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????
* ????????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ??????? ??????? ??? ????? ? ?????? ????????? ???????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ???????????? ???????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????? ??????
* ?????? ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ?????? ?????? ????????
* ????????????? ??????? ??????
* ????????? ????
* ??????? 12V
* ?????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????-???????? 1-??????

* ?????????????????????? ????????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ?????????? ??????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????????????? ??????
* ?????????? ?????-????????

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ?????? ?????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????
* ????????????? ???????? ???????????????
* ?????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ?????? ???
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ????????????? ?????? ???????
* ???????????? ????????? ??????
* ?????? ?????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ????????????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ????????????? ????????????

???????

* ??????????? ????????? ??????