?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-14-06
+7 (495) 487-14-06

Exeed LX I ???? 2

????: **1 889 000 ???.**

???????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **?????**

?????????? ??????????????:

?????: **4520**

??????: **1848**

??????: **1669**

???????? ????, ??: **2650**

???????? ????? ?????, ??: **1570**

?????? ????? ?????, ??: **1570**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **412**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1113**

????? ?????????? ????, ?: **51**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.7**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.3**

???????????? ????????, ??/?: **191**

???????? ???????, ??: **175**

?????????? ?????, ??: **1559**

???????????? ?????, ??: **1897**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **275 ??? 3800**

??????? CO2, ?/??: **168**

????? ?????????: **412**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (???????? ???) ISOFIX
* ????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ????????????? ????? 18"
* ???????? ?? ?????

???????

* ????????????????????? ???????? ???????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ????????????? ???????
* ???????? ??????, ???????
* ?????????? ??????
* ??????? "???-???????"
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????? ??????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????????????????? ????????
* ????????????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????

* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????

????????

* ?????????????? ???????? ????????????????
* ?????? ???????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????????? ????????? ??????
* ???????????? ???????? ?? ??????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ?????????????? ???????? ??????
* ??????? ??????? ??????? ?????
* ???????? ????????? ????
* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ????????????? ????????????
* ?????? ?????/?????

???????

* ??????????? ????????? ??????