



Lada Niva Travel I ????

????: **975 000 ???.**

????????????: **1.8 ?. 5???? (90 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **?????????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4099**

?????: **1804**

?????: **1690**

????????? ???, ??: **2450**

????????? ????? ?????, ??: **1466**

????????? ????? ?????, ??: **1456**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **320**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **650**

????? ?????????????? ?????, ??: **58**

????????? ????? (???, ??????): **????????? ????????????????**

????????? ????? (???, ??????): **?????????????**

????????? ??????????: **?????????????, ????????????**

????????? ??????????: **????????????, ?????????????**

????? ?????????????, ??: **1.8**

????????? ????? ?????????????, ????: **1774**

??? ??????????: **???????**

????????? ??????????: **?????????????????**

????????????? ??????????: **5**

??? ??????????: **???????**

?????????, ??.: **90**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **9.9**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ????: **16.2**

????????????????? ??????????, ?/?/?: **150**

????????? ?????????, ??: **220**

????????????????? ?????, ??: **1465**

????????????????? ?????, ??: **1860**

?????. ?????????? ?????????, ??? ?/?/?: **153 ??? 3800**

????????? ??????????????????:

??????????

- * ?????????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????? ??????????
- * ????????????? ??????
- * ???????? «??-????????»
- * ???????? ?????? ?? ?????????? (BAS; EBD)
- * ???????? ?????????????? ??????????

??????????

- * ?????????????? ??????????
- * ?????? 15
- * ?????????? ??????

?????????

- * ?????????????? ?????? ?? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??
- * ?????????????????????? ?????????? (ABS)
- * ?????????? ??????, ??????????
- * ?????? (????????? ??????)
- * ?????????? 12V
- * ?????????????????? ?????????? ??????

??????????

- * ?????????? ??????????????
- * ?????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ??????????

??????

- * ??????????????????????