?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-81-98
+7 (495) 487-81-98

Chevrolet Traverse II ????

????: **3 600 000 ???.**

???????????: **3.6 ?. 9???? (318 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **5189**

??????: **1996**

??????: **1796**

???????? ????, ??: **3071**

???????? ????? ?????, ??: **1709**

?????? ????? ?????, ??: **1702**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1645**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **2781**

????? ?????????? ????, ?: **98**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **3.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **3564**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **9**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **318**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **13.6**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **7.6**

???????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **200**

?????????? ?????, ??: **2147**

???????????? ?????, ??: **2800**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **360 ??? 5500**

????? ?????????: **1645**

?????? ??????????:

???????????

* ??????????? ?????
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? ???????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ????????????

?????????

* ???????? ?? ?????
* ???????????? ??????
* ??????????/???????????? ????
* ?????????????? ????????? ???

???????

* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ?????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? 12V
* ????????????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ?????????????? ??????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ??????????????????????????? ????????
* ??????????????????????????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????-???????? ???????????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????? ??????
* ?????-????????
* ?????? ??????

????????

* ??????? ????? ?????? ???
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????????? ?????? ???????

* ?????? ?????? ???????????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ??? ???????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ????????? ???
* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ????????????? ????????????
* ???????? ????????? ????
* ??????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????????