?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-81-98
+7 (495) 487-81-98

Geely Atlas II

????: **1 905 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (200 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **??????? ?????**

?????????? ??????????????:

?????: **4670**

??????: **1900**

??????: **1705**

???????? ????, ??: **2777**

???????? ????? ?????, ??: **1618**

?????? ????? ?????, ??: **1618**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **650**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1610**

????? ?????????? ????, ?: **54**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1969**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **200**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **10.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.2**

???????????? ????????, ??/?: **210**

???????? ???????, ??: **215**

??????????? ?????, ??: **1800**

???????????? ?????, ??: **2075**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **325 ??? 4000**

????? ?????????: **650**

?????? ??????????:

????????????

* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????
* ????????????
* ??????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ????????
* ????????????????? ??????
* ?????????? ?????? ?????? ??????

?????????

* ??????????? ??????? ?????? (???????????)
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ???????? ???????? ???????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ???????????? ???????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????????? ??????????? ????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ?????????? ???????? ???????

????????

* ???????????? ????????? ??????
* ?????????????? ???????? ???????????????
* ?????? ???????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ?????????
* ???????? ??????????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ?????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????