?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-81-98
+7 (495) 487-81-98

Hyundai Santa Fe V

????: **5 640 000 ???.**

???????????: **2.5 ?. 8AMT (281 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4830**

??????: **1900**

??????: **1720**

???????? ????, ??: **2815**

???????? ????? ?????, ??: **1646**

?????? ????? ?????, ??: **1656**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **725**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1275**

????? ?????????? ????, ?: **67**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **2497**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **281**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.4**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **8.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.9**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8**

???????????? ????????, ??/?: **210**

???????? ???????, ??: **177**

?????????? ?????, ??: **1860**

???????????? ?????, ??: **2590**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **422 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **168**

????? ?????????: **725**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ???????????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????? ??????
* ????????? ???????? ?????? (???????? ???) ISOFIX
* ?????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ???????????? ??????? ??????
* ?????????? ?????? ?????? ??????

?????????

* ??????? ??????? ????
* ?????????????? ????????? ???
* ???????????? ????
* ???????????? ????????
* ???????? ?? ?????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????????? ???????? ???????
* ???????? (??????? 220V)
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ?????? ??????
* ??????? ???????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ??????? ??????
* ?????????? ?????-????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ???????? ???????? ???????

* ?????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????? ??????
* ???????????? ???????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????????????? ????

????????

* ??????? ?????????? ??????? ??????
* ???? (???????? ??????)
* ???????????? ????????? ??????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ?????? ???????
* ????????????? ?????? ? ?????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ????????????? ??? ?????? ??????? ????????
* ???????? ????????? ????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ????????????? ????????????
* ?????? ?????/?????
* ???????????? ??????? ??? ?????????