?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-36-36
+7 (495) 487-36-36

FAW Bestune T90 I

????: **2 679 990 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8A??? (245 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **Noble**

?????????? ??????????????:

?????: **4718**

??????: **1880**

??????: **1710**

???????? ????, ??: **2772**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1600**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **560**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1345**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1989**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

????????? ???????: **8**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **245**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **7.5**

???????? ???????, ??: **170**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **380 ??? 4000**

????? ?????????: **560**

?????? ??????????:

???????????

* ?????????????????? ??????? (ASR)

* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????????? ?????
* ???????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ??????????? ???????
* ??????? ??????????? ????????
* ??????? ??????????? ?????????
* ??????? ?????????????? ? ????????????
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ??????????? ??????? (??????)
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)

?????????

* ??????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ??????????? ???????
* ????????????? ??????
* ??????? 12V
* ??????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ?????????????????? ???????? ???????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????????????????????????? ??????

????????

* ?????????????? ?????? ???????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ?????????? ??????????
* ??????????? ????????? ??????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ??????????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????