?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-51-21
+7 (495) 487-51-21

Haval H6 III

????: **1 465 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (154 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **??????**

?????????? ??????????????:

?????: **4653**

??????: **1886**

??????: **1730**

???????? ????, ??: **2738**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **560**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1485**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **154**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.1**

???????????? ????????, ??/?: **170**

???????? ???????, ??: **170**

?????????? ?????, ??: **1661**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **233 ??? 4000**

????? ?????????: **560**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ISOFIX

* ??????? ???????????? ???????

* ??????? ????????????-??????
* ??????? ???????????? ????????????
* ???????????? ??????????? ????
* ??????? ???????????? ????????? ?????????
* ??????????? ?????
* ??????? ????????????? ?????????? ?????? (EBD)
* ????????????? ?????? ??? ????
* ??????? ???????????? ???????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ???????? ? ?????

?????????

* ???????? ?? ?????
* ????????????? ????-??????
* ???????????? ????
* ??????? ??????? ? ???? ??????
* ???????? ???????????????? ????

???????

* ????????????? ??????????? ???????
* ????????????? ??????? ??????
* ??????? ??????? ??????
* ?????-????????
* ?????? ??????????
* ???????????????? ??????? (ABS)

????????

* ????????????? ??????????? ?????
* ??????? ?????? ??????
* ????????????? ???????????????? ??????
* ?????? ??????? ?????????
* ?????? ?????
* ?????????? ?????

?????

* ???????????? ???

??????????

* ???? ?????????? ??????