?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 487-81-98
+7 (495) 487-81-98

Haval H7 I

????: **2 459 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 7AMT (192 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4705**

??????: **1908**

??????: **1780**

???????? ????, ??: **2810**

???????? ????? ?????, ??: **1641**

?????? ????? ?????, ??: **1640**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **483**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1362**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **192**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.7**

???????? ???????, ??: **200**

?????????? ?????, ??: **1895**

???????????? ?????, ??: **2255**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **320 ??? 4000**

????? ?????????: **483**

?????? ??????????:

????????????

* ????????????
* ?????? ????????? ????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? «???-???????»
* ??????????? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? LKA
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ????????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ?????-???????? (ACC)
* ????????????????????? ??????
* ??????? ?????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ???????????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ?????????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ?????????? ??????
* ????????????????????? ??????? ????????
* ??????? 12V
* ????????????????????? ??????? (ABS)
* ???????? ??????, ???????
* ?????????? ???????? ???????????? ???????
* ?????? 360°
* ????????????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????? ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????????? ??????????? ????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ????????

* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????? ??????? ??????
* ???????????????? ??????? ??????? ????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????????? ???????? ???????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????????? ?????? ?? ?????? ??????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ???????????? ????????? ??????
* ?????????????? ???????? ???????????????

?????

* ????????? ??????????
* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ????????????? ????????????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ????????????? ?????????? ???????????
* ???????? ????????? ????
* ?????? ????? ? ?????
* ?????????????? ???????? ??????