?. ??????, ?????????? ?????, 125?4

+7 (495) 067-58-70
+7 (495) 067-58-70

Tank 400 I

????: **3 499 000 ???.**

??????????: **2.0 ?. 9???? (245 ?.?.) 4WD**

???????? ???????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4985**

??????: **1960**

??????: **1900**

???????? ????, ??: **2850**

???????? ????? ?????, ??: **1635**

?????? ????? ?????, ??: **1635**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **566**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1803**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **?????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **9**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **245**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.9**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **10.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.7**

???????? ???????, ??: **235**

??????????? ?????, ??: **2435**

???????????? ?????, ??: **2910**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **380 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **235**

????? ?????????: **566**

?????? ??????????:

????????????

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ????????????
* ??????????? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ????????????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????

* ??????????? ?????? ?????? ??????
* ?????????????????? ??????? (ASR)
* ??????????? ?????-???????? (ACC)
* ?????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ?????????????? ? ???????????
* ??????? ??????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ??????????? ????
* ??????????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ?????????????? ????

???????

* ??????????? ???????? ???????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????????? ??????? ????????
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? ???????? ??????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ??????????? ???????? ??????????? ???????
* ????????? ????
* ??????????? ??????
* ??????????? ???????
* ???????????? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????? ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????-???????? ??????????
* ??????? ?????? ?????? ????????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????? 360°
* ?????? ????? ? ?????? ?????
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????? ??????? ????????
* ???????? ?????? ???????

????????

* ?????????????? ???????? ????????????????
* ??????????? ????????? ??????
* ???????? ?????????
* ?????????????? ?????? ???????
* ??????????? ????? / ??????? ??????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ??????????

* ??????? ? ????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ????????????? ???????????

* ?????? ????????? ? ??????

* ??????? «?????-????» ? ??????? ?????????????? ??????????

* ?????????????? ???????? ??????

???????

* ??????????? ????????? ??????